1.2.3 Исследование взаимной диффузии газов

Анна Назарчук Б02-109

1 Аннотация

Экспериментальное определение коэффициента взаимной диффузии с помощью датчиков теплопроводности при разных рабочих давлениях в системе и разных концентрациях газов.

2 Теоретические сведения

Закон Фика:

$$j_a = -D\frac{\partial n_a}{\partial x}, j_b = -D\frac{\partial n_b}{\partial x} \tag{1}$$

В опыте: диффузия гелия на стационарном воздухе:

$$D = \frac{1}{3}\lambda\bar{v}, \lambda = \frac{1}{n_0\sigma}, \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$$
 (2)

В общем случае:

$$D = \frac{1}{3}\lambda\bar{v}, \lambda = \frac{1}{n_{\Sigma}\sigma}, n_{\Sigma} = n_{He} + n_{\scriptscriptstyle B} = \frac{P}{kT}, \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\bar{m}}}$$
(3)

Следовательно, $D \sim \frac{1}{p}$

3 Методика измерений

$$V_1 \approx V_2 \equiv V, LS \ll V \Rightarrow n(t)$$
 (4)

Через некоторое время в трубе (рис. 1)

$$j = -D\frac{\partial n}{\partial x} = const, n(x) = \frac{\Delta n}{L}x \tag{5}$$




Рис. 1: Схема используемых в измерении сосудов

Для сосудов:

$$N_1 = n_1 V, N_2 = n_2 V, \frac{dN_1}{dt} = jS, \frac{dN_2}{dt} = -jS$$
 (6)

$$\frac{(d\Delta n)}{dt} = -\frac{\Delta n}{\tau}, \tau = \frac{1}{D} \frac{VL}{2S} \tag{7}$$

$$\Delta n = \Delta n_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{8}$$

Применимость:

$$\tau \gg \tau_{\text{диф}} = \frac{L^2}{2D}, \Rightarrow SL \ll V$$
 (9)

Для теплопроводности (датчики в установке 2)

$$\Delta k = k(n_2) - k(n_1) \approx const \cdot \Delta n \tag{10}$$

Измерение разности теплопроводности с помощью измерения напряжения на гальванометре на мосту: при одной смеси в сосудах - баланс, при разных:

$$U \sim \delta k \sim \Delta n, U = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{11}$$




Рис. 2: Схема используемой в измерении установки

4 Используемое оборудование

Используемое оборудование в работе: измерительная установка, форвакуумный насос, баллон с газом, манометр, источник питания, магазин сопротивлений, компьютер. Схема установки представлена на рис. 2, 1, 3, 4 Мост включает в себя датчики теплопроводности, гальванометр и




Рис. 3: Схема используемого в измерении моста

переменное споротивление для балансировки моста. Погрешности приборов указаны в таблице 4




Рис. 4: Схема используемого в измерении дозатора

Таблица 1: Погрешности приборов

Прибор	Гальванометр	Ma	нометр	
Погрешность	$2,\!5\%$	0.5 дел	= 3.8 To	pp

5 Обработка данных

Постоянные характеристики устнаовки предствалены в таблице 5 Рассморим сначала диффузию гелия на стационарном воздухе. Из измерений получили зависимость напряжения на гальванометре от времени при разных рабочих давлений. Результаты измерений представлены в виде графиков (рис. 5, 6, 7, 8), масштаб логарифмический.

Для каждого давления посчитаем D:

$$D = -\frac{kVL}{2S} \tag{12}$$

k - угловой коэффициент наклона графика.

И погрешность D:

$$\sigma_D = D \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{L/S}}{L/S}\right)^2}$$
 (13)

Наибольший вклад в погрешность вносит погрешность отношения L/S Результаты в таблице 5

Таблица 2: Постоянные параметры установки

$L/S, 1/cm^2$	V, cm ³	р0, торр
5.5 ± 0.5	1200 ± 30	756.2 ± 3.8




Рис. 5: Зависимость напряжения от времени при p=106 торр




Рис. 6: Зависимость напряжения от времени при p=146.5 торр




Рис. 7: Зависимость напряжения от времени при p=48.5 торр




Рис. 8: Зависимость напряжения от времени при p=62.4 торр

Таблица 3: Значения коэффициента взаимной диффузии при разных давлениях

<u>r 1</u>		
D, sm^2/s	$\sigma_D, sm^2/s$	р, торр
6.571	0.62	62.4
3.27	0.308	106.0
2.517	0.237	146.5
7.515	0.709	48.5




Рис. 9: Зависимость коэффициента взаимной диффузии от давления

Представим данные из таблице в виде графика зависимости D от 1/p (рис. 9)

Найдем угловой коэффициент наклона прямой на графике, расчитаем значение D при атмосферном давлении:

$$k = 376.2 \pm 11.6 sm^2/s/\text{Topp}$$
 (14)

Погрешность коэффицента взаимной диффузии при атмсферном давлении:

$$\sigma_{D(p_0)} = D(p_0) \cdot \sqrt{(\frac{\sigma_k}{k})^2 + (\frac{\sigma_{p_0}}{p_0})^2}$$
 (15)

Вклад слагаемых в погрешность примерно одного порядка.

$$D(p0) = k/p0 = 0.51 \pm 0.02sm^2/s \tag{16}$$

Табличное значение $D(p0) = 0.62sm^2/s$, полученное значение близко к табличному.

Теперь рассмотрим диффузию примеси воздуха с гелием. Экспериментально получим зависимость напряжения на гальванометре (логарифмический масштаб) от времени, результат в виде графика (рис. 10)




Рис. 10: Зависимость напряжения от времени при p=22.6 торр

Посчитав угловой коэффицент (D), расчитаем D(p0) исходя из этих экспериментальных данных:

$$\sigma_{D(p_0)} = D_{p_0} \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_p}{p}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{p_0}}{p_0}\right)^2}$$
 (17)

$$D(p0) = D/p * p0 = 0.55 \pm 0.09 sm^2/s$$
(18)

Можно заметить, что значения коэффициента взаимной диффузии данных газов при атмосферном давлении близки к друг другу, что свидетельствует о независимости коэффициента взаимной диффузии газов от начальных пропорций.

Посчитаем длину свободного пробега гелия в данных условиях:

$$\sigma_{\lambda_{He}} = \lambda_{He} \cdot \frac{\sigma_D}{D} \tag{19}$$

$$\lambda_{He} = \frac{3D}{\bar{v}} = \frac{3D}{\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}} = (1.2 \pm 0.12) \cdot 10^{-7} \text{M}$$
 (20)

Из выражения для длины свободного пробега можно найти эффективное сечение столкновений атомов гелия с молекулами воздуха:

$$\sigma_{\sigma} = \sigma \sqrt{\left(\frac{\sigma_p}{p}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\lambda}}{\lambda}\right)^2} \tag{21}$$

$$\sigma = \frac{1}{n_0 \lambda} = \frac{kT}{p\lambda} = (3.4 \pm 0.3) \cdot 10^{-19} \text{M}^2$$
 (22)

Основоной вклад в данную погрешность дает неточность измерения давления.

6 Вывод

Получено значение коэффициента взаимной диффузии гелия и воздуха при разных пропорциях, видна идентичность полученных результатов при разных пропорциях газов и при сравнении с табличными значениями.